



# LADA - Inspektionssystem LADA 4x4 (NIVA) 21214

Kundenname: \_\_\_\_\_ Kennzeichen: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

Erläuterungen der Kurzzeichen: \_\_\_\_\_ Fzg.-Ident-Nr.: \_\_\_\_\_

S = schmieren  
 W = wechseln  
 N = nachziehen  
 P = prüfen

Hauptinspektion	in Ordnung
Sicherheitsinspektion	nicht in Ordnung
1. Inspektion 2000km ± 500km	korrigiert
	Hinweise

1. Schraubverbindungen am Motor und Getriebe nachziehen	N	-	-			siehe Rep.-Handbuch
2. Ventilspiel prüfen, ggf. einstellen (gilt nicht für EURO 3+4)	N	-	N			siehe Rep.-Handbuch
3. Steuerkette prüfen, ggf. einstellen (gilt nicht für EURO 3+4)	P	P	P			siehe Rep.-Handbuch
4. Zündkerzen wechseln	-	-	W			siehe Rep.-Handbuch
5. Keilriemen prüfen, ggf. ersetzen	-	P	W			10 x 940, flankenoffen, gezahnt
6. Flüssigkeitsstand Brems- und Kupplungssystem prüfen (alle 3 Jahre oder 30.000 km wechseln)	P	P	P			DOT4 / DOT3
7. Kühlmittel prüfen, ggf. erneuern (alle 6 Jahre oder 60.000 km wechseln)	P	P	P			-25°C, siehe Rep.-Handbuch
8. Wischer- / Waschanlage Funktion prüfen	P	P	P			Dichtheit, Frostschutz
9. Kraftstofffilter ersetzen	-	-	W			Dichtheit
10. Luftfilter ersetzen	-	-	W			Gehäuse reinigen
11. Batterie Funktion / Kapazität prüfen	P	P	P			Säurestand, Pole fetten
12. Hauben- und Türschlösser, Scharniere und Schließzylinder Funktion prüfen	-	S	S			Schließzylinderspray
13. Motoröl und Ölfilter wechseln / ersetzen	W	W	W			3,5 ltr., siehe Rep.-Handbuch
14. Schalt-, Verteiler-, Vorderachs-, Hinterachsgetriebe Ölstand prüfen (ggf. nachfüllen und alle 4 Jahre oder 40.000km wechseln)	W	P	P			API, GL5, SAE 75W90
15. Lenkanlage Spiel, Befestigung, Ölstand, Staubkappen Zustand prüfen	P	P	P			API, GL5, SAE 75W90, 1-3mm
16. Gelenkwellen Schiebbestücke schmieren	-	S	S			Mehrzweckfett
17. Bereifung prüfen, Luftdruck kontrollieren Profiltiefe (gesetzl. Bestimmungen)	P	P	P			VA 2.5, HA 2.5 siehe Tabelle unten
18. Bremsleitungen und -schläuche, Leitungen Kraftstoffsystem Zustand prüfen	P	P	P			Dichtheit, Verlegung, Beschädigung
19. Bremsanlage und Bremskraftregler Funktion prüfen	P	P	P			Verteilergetriebe, Lenkung
20. VA: Scheiben und Beläge Bremsanlage prüfen, ggf. ersetzen	-	P	P			Verschleißgrenze 1,5mm
21. HA: Trommeln und Beläge Bremsanlage prüfen, ggf. ersetzen	-	P	P			Verschleißgrenze 2mm
22. Handbremse Funktion prüfen, ggf. einstellen	P	P	P			
23. Abgasanlage Dichtheit und Zustand prüfen	-	P	P			Sichtkontrolle
24. Kupplungsspiel prüfen, ggf. einstellen	P	P	P			Spiel am Nehmerzylinder 5-6mm
25. Gelenke, Staubkappen und Manschetten prüfen, ggf. ersetzen	-	P	P			auf Beschädigung prüfen
26. Vorderradlagerspiel prüfen, ggf. einstellen	-	P	P			siehe Rep.-Handbuch
27. Befestigungsschrauben Vorderachs- und Verteilergetriebe prüfen	P	P	P			siehe Rep.-Handbuch
28. Beleuchtung, Inneleuchten und Instrumente Funktion prüfen	P	P	P			
29. Scheinwerfereinstellung und Leuchtweitenregulierung Funktion prüfen	P	P	P			
30. Fahrtrichtungsanzeiger und Rückstellung prüfen	P	P	P			
31. Gebläse und Heizung prüfen	P	P	P			
32. Heckscheibenheizung Funktion prüfen	P	P	P			
33. Lenkradschloss, Wegfahrsperrfunktion prüfen	P	P	P			
34. Drainageöffnungen (Wasserabläufe) der Karosserie prüfen	-	P	P			
35. Probefahrt mit allg. Funktionskontrolle, Motorkontrolllampe / Fehlercode prüfen	P	P	P			Fehlercode mit Motortester prüfen

Hinweise / Bemerkungen:  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Profiltiefe (>1,6mm)

VL	VR	HL	HR	Res

Unterschrift Monteur \_\_\_\_\_ Händler Stempel \_\_\_\_\_ Unterschrift Endkontrolle \_\_\_\_\_